



# ALLE REPAIR PLUS-FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

	 mega macs 77	 mega macs 77 VARIO	 mega macs 56	 mega macs 42 SE	 mega macs PC	 mega macs ONE
<b>GRUNDFUNKTIONEN</b>						
Diagnosefunktionen · Fehlercode lesen + löschen · Grundeinstellung · Stellgliedtest · Codierung	+	+	+	+	+	+
Smart Diagnostic Interface	+	+				
Servicerückstellung	+	+	+	+	+	+
Parameter (grafisch darstellbar)	16	16	12	4	8	16
<b>REPAIR PLUS</b>						<b>HGS DATA WEB*****</b>
Fehlercodebasierte Lösungen	+	+	+			
Symptombasierte Lösungen	+	+	+			
Interaktive Stromlaufpläne	+					
Rückrufaktionen	+	+	+	+	+	+
Bauteilprüfwerte	+	+	+	+	+	+
Bauteilverortung	+	+	+	+	+	+
Zahnriemendaten	+	+	+	+	+	+
Schaltpläne	+	+	+	+	+	+
Innenraumluftfilter	+	+	+	+	+	+
Sicherungen / Relais	+	+	+	+	+	+
Arbeitswerte	+	+	+	+	+	+
Inspektionsdaten	+	+	+	+	+	+
Geführte Messungen*	+					
PIN Data** (erweiterte geführte Messungen)	+					
Druckmessung***	+					
Serviceinformationen	+					
Herstelleraktionen	+					
Batteriemanagement	+					
Anbindung BPC-Tool****	+	+	+			
Reparaturanleitungen	+					
Dieselinformationen	+					
<b>REPAIR PLUS FLAT</b>						<b>HGS DATA WEB &amp; CALL</b>
Technische Hotline	+	+	+	+	+	+
Hilferuf ins Callcenter	+	+	+			
<b>NEUE DATENARTEN</b>						
ADAS/Lighting	+	+	+			
E-Mobility	+	+	+			

\* nur in Verbindung mit MT77-Modul  
\*\* nur in Verbindung mit MT77-Modul

\*\*\* nur in Verbindung mit MT77-Modul und LPD-Kit  
\*\*\*\* bei mega macs 77 und mega macs 77 VARIO in Vorbereitung

\*\*\*\*\* nur in Verbindung mit einer  
HGS Data web mega macs ONE oder  
HGS Data web & call mega macs ONE-Lizenz